

■ BooT.oneのバージョン情報の確認

①[B.共通]タブ \rightarrow [情報]パネル \rightarrow [バージョン情報]ツールをクリックします。



②「ライセンス情報」ダイアログが表示されるので、「バージョン情報」タブを選択します。



③BooT.oneロゴの下部(下図赤枠)でバージョン情報が確認できます。

