

■概要

[B_性能壁リスト.rvt]ファイルを利用して、性能壁凡例を編集・作成する方法について説明します。 必要となるのは[B_性能壁リスト.rvt]ファイルと、そのリストを使用したいプロジェクトデータです。 手順としてはまず始めに[B_性能壁リスト.rvt]を編集し、プロジェクトデータへ展開する流れとなります。

■[B_性能壁リスト.rvt]プロジェクトにて使用したい性能壁凡例を作成する方法

1.)[材料登録]と[両面壁]のツールが使えるようにするために、事前準備をする

[材料登録]ツールの起動のために必要なデータ

- ・[B_材料表.rfa] … ファミリカタログからロードする
- [両面壁]ツールの起動のために必要なデータ
 - ・[B_タグ_壁_壁符号_内側.rfa] … こちらは[B_性能壁リスト.rvt]に既にロード済み
 - ・[B_タグ_壁_壁符号_外側.rfa] … ファミリカタログからロードする
 - ・製図ビュー [B_材料記号_壁]
 - … [B.共通]タブ → [メンテナンス]パネル → [テンプレート更新]ツールでBooT.oneテンプレートから挿入

プノフレードとはマフバリルを進が		$\times \mid$
テンプレートとなるファイルを選択		
C:¥Program Files¥toBIM¥BooTone 2021¥Template¥B_ARCHITECTU	RE_STRUCTURErte	
検索		
ビュー(イ) 凡例 集計表 シート ファミリ ビュータイプ ビューテンプ	レート フィルタ マテリアル プロジェクト情報 単位	
🔳 Ľ1-	1	
□ B_材料記号_天井:建築>設定用>製図ビュー		
□ □		^
□ B_材料記号 天井:建築>設定用>製図ビュー ☑ B_材料記号 壁:建築>設定用>製図ビュー □ B_材料表 凡例定義:建築>設定用>製図ビュー		

2.)マテリアルを[材料登録]ツールにて編集・登録する

表示 第20日ルタル -1 - <th< th=""><th></th></th<>	
表示 単鉛鉄板 10.8 0.8 0.8 10.8	
表示 モレタル等 -1 - - 用中 保護ボード 0 - - 0 1 用中 強化GB t125 12.5 2.5 <t< th=""><td></td></t<>	
#中 保護ホード 0	
申中 強化GB t12.5 12.5 日本 日本 日本 日中 強化GB t15 15 15 15 日中 強化GB t21 21 15 15 日中 強化GB t25 25 125 チョダウーテ 強化せっこうボ	
申中 強化GB t15 15 日 目中 強化GB t21 21 日 同中 強化GB t25 25 t25 チョダウーテ 強化せゃこうボ	
用中 強化GB t21 21 一 用中 強化GB t25 25 t25 チョダウーテ 強化せっこうボ	
用中 強化GB t25 25 t25 チョダウーテ 強化せっこうボ	
	ード タイプV
用中 - 硬質GB t9.5 9.5	
時中 準不燃防水GB t12.5 QM-9346	
制作 繊維強化GB t8 8 t8 吉野石會 グラスロック	
刊中 FK t8 8 NM-8578	

[材料登録]ツールの使用方法はツールヘルプをご覧ください。

既存のマテリアルを使用して材料登録する方法は 公開資料[材料表-既存マテリアルの活用方法.pdf] をご覧ください。

3.)登録したマテリアルを使用して性能壁を登録する

①[表示]タブ → [作成]パネル → [凡例▼] → [凡例]ツールにて新規の凡例ビューを作成する(スケール 1:20)



②プロジェクトブラウザ → ファミリ → 注釈記号 → [B_タグ_壁_凡例_性能壁]を選択し、凡例ビューに配置する



③配置した性能壁タグのプロパティ → [壁_チドリ]のチェックボックスを外す(チドリの設定がある場合はあとで行う)



BooT.one

④性能壁タグのプロパティに必要な情報を入力・設定する。

材料_M00~材料_M06に割り当てるマテリアルは必ず[材料登録]ツールで登録したマテリアルを使用する。 壁記号(壁_構造体)は頭文字がX,Y,Zと半角数字3桁までの組み合わせのみ可能。

 $\rm X001 \rightarrow O \ Y01 \rightarrow O$

 $\mathsf{AK04} \to \times \ \mathsf{T-19} \to \times$

プロパティ		×	📰 カスタム凡俄	N X		
B_タグ_壁	_凡例_性能壁	•	見本			
一般注釈 (1) グラフィックス	~ 🔓 १	イプ編集				
 躯体芯_表示 材料_ID_表示 マテリアル / 仕上 材料_M00 	-	*	×001	BooT.one:而 1時間耐火:F	討火壁シリーズ P99NP-9999	W +100/16kg/m2)
初科_M01 材料_M02 材料_M03 材料_M04 材料_M05	BT_不燃GBT15 BT_不燃GBt15 BT_LGS100 BT_不燃GBt15 BT_不燃GBt15 BT_不燃GBt15			巡日 IT 肥, I LD	0) 86	w (100/10kg/113)
材料_M06 構造 壁_構造体	- X001	*				
スラブ形状編集 吸音材_仕様 壁_GW_文字 壁_チドリ 速音性能	GW t100/16kg/m3 G	*				
 す法 材料_厚み 防火	0.00	*				
11112_107X 材料_ID 耐火_X-カ- 耐火_商品名・型番 耐火_耐火時間 耐火_認定番号	M 50 BooT.one 耐火壁シリーズ 1 FP99NP-9999		ID:50		(†)	

S Tips 性能壁タグの編集上の注意とプロパティの関連



材料IDの表示がオフになる

BooT.one

(千鳥幅75mm)



5.)凡例を作成する

下図のように壁の凡例を作成します。



※壁の凡例の作成方法はツールヘルプをご覧ください。

6.)以上でカスタムした性能壁が完成となる

7.)完成した凡例をクリップボードにコピーする



■カスタム作成した壁凡例をプロジェクトへ反映させる方法

1.)カスタム作成した性能壁を使用したいプロジェクトデータを開く

2.)[B.建築]タブ → [壁]パネル → [設定▼] → [性能壁登録]ツールを実行し、[A05_壁凡例]ビューを開く

3.)[修正]タブ → [クリップボード]パネル → [クリップボードから貼り付け]ツールで、壁凡例を貼り付ける



4.)材料情報を更新する

貼り付け先のプロジェクトに材料登録されていないマテリアルを使用した性能壁をコピーした場合は、 [B_性能壁リスト.rvt]から貼り付けされただけでは、貼り付け先のプロジェクトに材料登録されていません。 そのため、[材料登録]ツールを起動し、材料情報を更新する必要があります。 ※貼り付け先のプロジェクトと[B_性能壁リスト.rvt]で使用するマテリアルが同じ場合は、材料情報の更新作業は不要です。

①[B.建築]タブ → [マテリアル]パネル → [マテリアル編集▼] → [材料登録]ツールを起動して、[OK]をクリックする。 ⇒ 材料情報が更新される

フテーカフ	之称	国大	计注	初宁承号	1-+-	商品く
1. 200	ALC125 措	74×C	17.24	56/EW 9	~ //	100-1
非表示	ALC:100.20	0				
非表示	LOS100	100				
非表示	LOSM	90				
非表示	16550	50				
非表示	10565	65				
非表示	EGP75	75				
非表示	EGP60	60				
非表示	ALC150	150				
非表示	ALC125	125				
非表示	ALC100	100				
非表示	CB150	150				
非表示	CB120	120				
非表示	CB100	100				
非表示	LGS105	105				
使用中	BT LGS100	100				
F表示 F表示 E用中	CB100 LGS105 BT_LGS100	100 105 100				

②材料表にマテリアルが反映される

📰 A04_材料	表_マテリアル_作	業用_部位 🗙	
2002000	■壁下地	-2002003	モルタル等
2002000	■壁 下地	-2002002	薄塗りモルタル
2002000	■璧 下地	-2002001	亜鉛鉄板 t0.8
2002000	■壁 下地	2002004	保護ボード
2002000	■璧 下地	2002005	強化GB t12.5
2002000	■壁 下地	2002006	強化GB t15
2002000	■壁 下地	2002007	強化GB t21
2002000	■壁 下地	2002008	強化GB t25
2002000	■壁 下地	2002009	硬質GB t9.5
2002000	■壁 下地	2002010	準不燃防水GB t12.5
2002000	■壁 下地	2002011	繊維強化GB t8
2002000	■壁 下地	2002012	FK t8
2003000	■壁 構造	-2003019	ECP75_横
2003000	■壁 構造	-2003018	ECP60_横
2003000	■壁 構造	-2003017	ALC150_横
2003000	■壁 構造	-2003016	ALC125_横
2003000	■壁 構造	-2003015	ALC100_横
2003000	■壁 構造	-2003014	LGS100
2003000	■璧 構造	-2003013	LGS90
2003000	■璧 構造	-2003012	LGS50
2003000	■璧 構造	-2003011	LGS65
2003000	■璧 構造	-2003010	ECP75
2003000	■璧 構造	-2003009	ECP60
2003000	■璧 構造	-2003008	ALC150
2003000	■璧 構造	-2003007	ALC125
2003000	■璧 構造	-2003006	ALC100
2003000	■璧 構造	-2003005	CB150
2003000	■璧 構造	-2003004	CB120
2003000	■璧 構造	-2003003	CB100
2003000	■璧 構造	-2003001	LGS105

Ⅲ A04_材料表_マテリアル_作業用_部位、

2002000	■璧 下地	-2002003	亜鉛鉄板 t0.8
2002000	■璧 下地	-2002002	薄塗りモルタル
2002000	■壁下地	-2002001	モルタル等
2002000	■璧 下地	2002004	BT_不燃GBt15
2002000	■璧 下地	2002005	保護ボード
2002000	■璧 下地	2002006	强化GB t12.5
2002000	■璧 下地	2002007	强化GB t15
2002000	■璧 下地	2002008	ີ
2002000	■璧 下地	2002009	<u> </u>
2002000	■璧 下地	2002010	硬質GB t9.5
2002000	■璧 下地	2002011	準不燃防水GB t12.5
2002000	■璧 下地	2002012	繊維強化GB t8
2002000	■璧 下地	2002013	FK t8
2003000	■壁 構造	-2003018	LGS105
2003000	■璧 構造	-2003017	CB100
2003000	■壁 構造	-2003016	CB120
2003000	■壁 構造	-2003015	CB150
2003000	■壁 構造	-2003014	ALC100
2003000	■璧 構造	-2003013	ALC125
2003000	■壁 構造	-2003012	ALC150
2003000	■璧 構造	-2003011	ECP60
2003000	■壁 構造	-2003010	ECP75
2003000	■壁 構造	-2003009	LGS65
2003000	■壁 構造	-2003008	LGS50
2003000	■壁 構造	-2003007	LGS90
2003000	■壁 構造	-2003006	LGS100
2003000	■壁 構造	-2003005	ALC100_横
2003000	■壁 構造	-2003004	ALC125_横
2003000	■壁 構造	-2003003	ALC150_横
2003000	■壁 構造	-2003002	ECP60_横
2003000	■壁 構造	-2003001	ECP75 横
2003000	■璧 構造	2003019	BT LGS100

BooT.one

UBooT.one

入力した数値

Some Tips 千鳥配置の性能壁を作る

千鳥配置の性能壁を作成する際は、性能壁の構造体の厚みを変更して登録する。 構造体の厚みを任意の数値にするには、[壁_チドリ]のパラメータにチェックを入れ、[材料_厚み]のパラメータに数値を入力する。 [壁_チドリ]にチェックが入ると、[材料_M03]に割り当てたマテリアルの厚みではなく、[材料_厚み]の数値が反映される。

プロパティ B_タグ_壁_J	× 凡例_性能璧 ▼	BooT.one: 耐火壁シリーズ 1時間耐火: FP99NP-9999 遮音性能:TLD99 (GW t100/16kg/m3) BT_不燃GBt15 「BT 不燃GBt15
 一般注釈(1) グラフィックス 躯体芯_表示 材料_ID_表示 マテリアル/仕上 材料_M00 材料_M01 材料_M02 材料_M03 材料_M03 材料_M05 材料_M06 構造 壁_構造体 スラブ形状複集 	○ 印 タイブ編集 ★ <p< th=""><th>BT_LGS100 BT_LGS100 </th></p<>	BT_LGS100 BT_LGS100
吸音材_仕様 壁_GW_文字 壁_チドリ 遮音性能	GW t100/16kg/m3 G TLD99	①チェックを入れる⇒タグに千鳥幅の注記が表示される
マム 材料_厚み 防火 住能_耐火 材料_ID 耐火_メーカー 耐火_商品名・型番 耐火_耐火時間	210.00 210.00 50 BooT.one 耐火壁シリーズ 1	 ②数値を入力する ⇒千鳥幅の注記の厚みに数値が反映される 性能壁の[材料_M03]の厚みとして認識される ★1

千鳥配置の仕様に設定した性能壁を「両面壁]ツールで生成した場合、全体の壁厚も変更される。

