材料登録

■概要

[B.建築]タブ → [マテリアル]パネル → [マテリアル編集▼] → [材料登録]ツールの起動条件について説明します。 BooT.oneテンプレート以外のプロジェクトデータをご利用の場合は下記手順をご参照ください。 なお、テンプレート[<なし>]を使用したプロジェクトデータの場合は、別途追加設定が必要となります。

■起動条件

設定必須の条件

カテゴリ	ファミリ名	タイプ名
一般モデル	B_材料表	一般モデル_材料表

マテリ	リアル	
BooT.oneテンプレー	ト内のマテリアル一式	

※マテリアル設定はテンプレート[<なし>]にてプロジェクトを作成している場合に必要

■設定手順

BooT.oneテンプレートからファミリをコピーおよび貼付し、必要に応じてマテリアルもコピーします。

- 1.) [B_材料表]ファミリをBooT.oneテンプレートからコピー&貼付
 - ① [材料登録]ツールを使用したいプロジェクトデータAを準備
 - ② BooT.oneテンプレートを使用した任意のプロジェクトデータBを作成して開く
 - ③ プロジェクトブラウザ \rightarrow ファミリ \rightarrow 一般モデル \rightarrow [B_材料表] \rightarrow タイプ名[一般モデル_材料表]を選択
 - ④ [修正]タブ \rightarrow [クリップボード]パネル \rightarrow [クリップボードにコピー]ツールをクリックしてコピー
 - プロジェクト ブラウザ プロジェクト3 ±..... X ∧ ☆…… 一般モデル 亩----B_斜線_高度斜線 ≟---- B_<u>材料表</u> ー般モデル_材料表 ←タイプ名をコピーするB_樋_オーバーフロー管_面ホスト
 - プロジェクトデータAを開く
 - ⑥ [修正]タブ → [クリップボード]パネル → [クリップボードから貼り付け]ツールをクリックして貼付

※「重複タイプ」ダイアログが出た	重複タイプ	×
場合は、[OK]をクリック	下記のタイブ異なった内容で存在します。プロジェクトから貼り付けられタイプが使用されます。	
	マテリアル:- マテリアル:ALC100 マテリアル:ALC100 マテリアル:ALC125 マテリアル:ALC125 マテリアル:ALC150 マテリアル:ALC150 マテリアル:ALC150 オーロアル:ALC150 オーロアル:ALC150 オーロアル:ALC150 オーロアル:ALC150 オーロアル:ALC150 マテリアル:ALC150 オーロアル:ALC150 オーロアル:ALC150 オーロアル:ALC150 マテリアル:ALC150 OK	~

⑦ プロジェクトブラウザ → ファミリ → 一般モデル に[B_材料表]ファミリが追加されたことを確認

