# ■ BooT.one図枠ファミリの適用設定

# BooT.one

~

#### ■概要

BooT.oneにてご提供しております図枠ファミリは、共有パラメータやプロジェクトパラメータにて多く設定を加えております。 BooT.oneをご利用の上で、BooT.one以外の図枠のご使用を希望される場合、 BooT.oneでの図枠設定か、他図枠ファミリでの設定か、どちらのパラメータを使用するかを決定する必要がございます。

下記に手順を記載いたします。

- ① BooT.oneのパラメータを他図枠に反映させる
- ② 他図枠のパラメータをBooT.oneに反映させる

### ■図枠適用の手順

共通の操作として、BooT.oneテンプレートを使用しているプロジェクトデータに使用したい図枠をロードします。

- 1.) 新しく図枠を登録するプロジェクトファイルを開く
- 2.) [挿入]タブ → [ライブラリからロード]パネル → [ファミリロード]ツールをクリックする
- 3.) 他図枠にてご使用の新しい図枠のファミリを選択して開く
- 4.) 任意のシートを開き、BooT.one図枠を選択する
- 5.) [B.共通]タブ → [メンテナンス]パネル → [ファミリプロパティ▼] → [ファミリ置換]ツールをクリックする



6.) [ファミリの差し替え]ダイアログにて、ロードした新しい図枠ファミリをプルダウンから選択する

※「ファミリの全タイプ(プロジェクト全体)]にチェックを入れておくと、プロジェクト内の対象ファミリを全て置き換え可能です ファミリの美し林う

		· 17/+14
置換元のパラメータ名	置換先	5のパラメータ名 …
ファミリ_ID	<なし>	
ファミリ_仕様	<なし>	
ファミリ_作成者	<なし>	
ファミリ_分類	<なし>	<b>直換先のバラメータに該当するもの</b>
ファミリ_更新日	<なし>	がない場合、<なし>でOK
標準	<なし>	
概要書	<なし>	
発行目的	<なし>	
置換対象ファミリインスタンス/タイプ 〇 選択しているインスタンスのみ	<ul> <li>○ 選択しているタイプ(プロジ</li> <li>○ 選択しているタイプ(現在)</li> </ul>	iェクト全(本) <ul> <li>ファミリの全タイプ(プロジェクト全(本))</li> <li>ファミリの全タイプ(現在のビュー内のみ)</li> </ul>

# ■BooT.one図枠ファミリの適用設定



#### ■図枠適用の手順

- ① BooT.oneのパラメータを他図枠に反映させる
  - 1.) 他図枠で設定している図枠ファミリにてパラメータをBooT.oneのパラメータと入れ替える



### 2.) 図枠をプロジェクトにロードする



#### 3.) [管理]タブ → [設定]パネル → [プロジェクト情報]から、パラメータと図枠の表記(ラベル)の連動を確認する

■ プロジェクト情報		×	
ファミリ(F): システムファミリ: プ[	<b>コゔェクト情報 ~</b> ロード(L)		
タイプ(T):	✓ タイプを編集(E)		
インスタンス パラメーター このインスタンス	スまたはこれから作成するインスタンスに適用		
パラメータ	値 ^		
識別情報			BooT one
組織名	BooT.one 一級建築士事務所		Bool one
組織概要	〒112-0012 文京区大塚1-5-21		—級建築十事務所
建物名			~ 悠待不症素空留
作成者			ししし知楽工争
エネルギー解析	\$		
エネルギー設定	編集		
その他	\$		
プロジェクト発行日	TemplateVer: 2020.02.28		半面図 1階
プロジェクト ステータス			
	OK キャンセル		プロジェクト番号 00-0000-000
			JU-00000-000
		.::	日付 TemplateVer: 2020.02.28

選択したカテゴリのすべての要素に追加(R



4.) 指定した共有パラメータをプロジェクト上でどのカテゴリで使用するかを選択する ※カテゴリ「プロジェクト情報]の場合は、パラメータデータ → インスタンス にチェックを入れてください(下図赤枠箇所)

OK キャンセル ヘルプ(H)



# ■BooT.one図枠ファミリの適用設定

- 5.) [OK]をクリックし、[プロジェクト パラメータ]ダイアログも[OK]で閉じる
- 6.) [管理]タブ → [設定]パネル → [プロジェクト情報]ツールをクリックし、[プロジェクト情報]ダイアログを表示する



7.) プロジェクト情報にパラメータが追加されたことを確認し、任意の文字列を入力する

「アミリ(F):	システムファミリ: プロ	ジェクト情報	~	□ — ド(L)	
<b>イブ(T)</b> :			~	タイプを編集(E)	
(ンスタンス パラメ・	ーター このインスタンス	またはこれから作成するインス	スタンスに減	箇用	
	パラメータ		値		^
拘束		·		×	
構築				×	
文字				*	
PJ情報 発行履歴	確認申請図	0000.00.00			
PJ情報 発行履歴	見積図	0000.00.00			
PJ情報 発行履歴	契約図	0000.00.00			
回情報 発行履歴	竣工図	0000.00.00			
PJ情報 プロジェク	卜名	PJ情報 プロジェクト	名		7
小香報 承認口		00/00/00			-
PJ情報 検証日		00/00/00			
識別情報				\$	~
				La billard	

8.) 図枠情報を確認し、プロジェクト情報と連動していることを確認する

プロジェウト ブラウザー ブロジ	z9h1	CH 18.	🚺 1102 - 平西周 1街 🗙 💼								
	も留意定因 ヘ										
	回 建物浆糖图 医梅果										
	回 各室·区画图摄水楼回				l and				-		1
8-1001-1233					94	24		<u>611</u>	பிக்க –ி	ロジェカトタ	1 3
8-1101-平区	6.26			FZK					PUIR W /	ロシェクト名	L 11
8-1102 - 平黃保	N	11-11 D		LOIC.				_			7
- <u>10</u> N/9:	T#Bool.onekstoret	1/22-2	-						0000	c dir m vir	B
- 1201 - <u>II</u> 009	12		www.autoclesk.com/rev	Rt.				_	00000	ガ栄工争	10
1202 - 1100											14
- 1501 - 25300	12										
1002 - 2020											
1400 - 2014	12	The second	4.07				~				
1501 - 8191		*5 74515F5	2 ML				^				
1201 1200		7201(6)	カステレンベロト プロジェクル体験		~	n - 1011					
プロパティ		11111	220.00222222222222222222222222222222222		Ŧ	u-rour-					
		947(T)			~	タイプを編集(E)					
51 2-h	-	-C/28C/2.10	マーター このインスタンスまたはこれかられ	成せるというないない意味用				800	ラメータのためBoo	T.oneパラメータ	以外の
teriar 1		Tansan ru		in the function of the second				100.000	Demonstration of the second	the department of the	
	177		パラメーク		値		^	20	中に設定したハラメ	-9万夜1690	
シート: 平面図 1階	→ 1日 タイフ編集	エネルギー設定			il.u.,						
グラフィックス	* ^	208									
表示/グラフィックスの上書き	信葉	70少27ト発(	78	TemplateVer 2020.0	12.28						
27-16	1:1	ブロジェクト スタ	-97								
シート編代		251721-6									
¢Ŧ.	8	A REAL PROPERTY.				_					
りが動物 プロウエット名	P/MR 70919F&	7091918		0000881#			100	_			
0.0	Lan.	- Harrenter	-								
50.00 (1.1.5.00)	14.00										
2-769/M							~				
単位になる。					04	Alexandrated					
現在の対抗の発行で					UK.	445/0	P				
acostionite.											
現在の対江日											



# ■BooT.one図枠ファミリ設定



UBooT.one

# ■BooT.one図枠ファミリのパラメータ設定

プロジェクトブラウザ → シート内にてシートのプロパティ、図面枠のプロパティでは以下のパラメータと連携しております。



# ■共有パラメータ設定

# BooT.one

■共有パラメータの設定方法

BooT.oneにてご提供している共有パラメータが見つからない場合は下記手順を参考に設定してください。

1.) [B.共通] タブ → [フォルダ] パネル ▼プルダウン → [(新)共有パラメータの変更] ツールをクリックする ※共有パラメータの設定をBooT.one仕様に切り替えるツールです



2.) [管理] タブ → [設定] パネル → [共有パラメータ]にて設定を確認する

共有パラメータを設定していただくことで、ラベルのパラメータをBooT.one仕様に置き換えることができます。 [共有パラメータ ダイアログ]にて関連した[パラメータ グループ]を選択し、 必要なパラメータを選択して[カテゴリ パラメータ]に追加することでラベルと紐づけることが可能となります。

ミリ環境でこのラベルを表すサンブル値を入	力してください。		パラメータ間でのみラップ(W)
テゴリ パラメータ 使用可能なフィールドの選択元(S):		ニュペール パラメータ パラメータ プロパティ	
シート アセンブリ: アセンブリ規則 アセンブリ: キーノート アセンブリ: スト アセンブリ: スト アセンブリ: スト アセンブリ: スト アセンブリ: スト アセンブリ: 4ブ マーク アセンブリ: モデル アセンブリ: モデル アセンブリ: 21前 アセンブリ: 21前 アセンブリ: 21前	~	<ul> <li>パラメータタイプ</li> <li>・共有パラメーダ(S) (注意致のプロジェクトやファミリで共有と ODBC への書き出しができ、集ます)</li> <li>・ 選択(L)</li> </ul>	(武元64) 現め(1) (計表やタグに表示され) (書き出し(E))
かデアンド名 (* シット名号 シート番号 シート受行日 スペール ひーー ひーー ひーー し つ つ し つ つ し つ つ し つ つ し つ つ し つ つ し つ つ つ し つ つ つ し つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ	~	共有ハウスーツ パラメータ グループ、パラメータを選択してください。 パラメータ グループ(G): B_プロジェクト。共通シート パラスータ(P): シート グループ番号	× 通用(A)
		シート参考図 発行日           シート参考図 発行           シート 痛尺           シート 痛尺           シート 消日           検証者           シート 当回 検証日           シート 当回 承認者           シート う 二           シート う 四子           シート う 四子           シート う 四子           シート う 四子           シート う 四子	H)