

■ 概要

β版のテンプレート、[ドア]ツール、ファミリカタログ上の公開ファミリを使用する際には原則、下記ルールにて対応をお願いします。

<ルール>

・既存プロジェクト(現行版テンプレート)を編集する場合

⇒現行版の[ドア]ツール、公開ファミリをご利用ください。

・新規プロジェクトを作成する場合

⇒現行版・β版テンプレートの内、どちらからスタートしていただいても問題ございません。

ただし、[ドア]ツール、公開ファミリを現行版・β版と組み合わせて使用する場合、注意が必要です。

下記マトリックス表をご確認の上、ユーザー様にて調整をお願いします。



Tips

・現行版とは・・・従来のテンプレート、[B.建築]タブ内の建具関連ツール、公開ファミリを指します。

・β版とは・・・機能アップした建具関連ツール、増強ファミリ、またそれに伴い調整したテンプレートを指します。

■ マトリックス表

下記内容をご確認の上、該当する資料を参考にご対応ください。

	テンプレート	[ドア]ツール	公開ファミリ	建具-集計表(パラメータ)	[建具-編集]ツール	建具タグ	サブカテゴリ	対応方法/最終確認資料
1	現行版	現行版	現行版	現行版を使用	現行版を使用	現行版を使用	現行版 ⇒ドア・詳細項目カテゴリで調整	従来の対応方法
2	現行版	現行版	β版(※)	現行版・β版パラメータが全て重複 ⇒β版パラメータ・集計表を使用 (資料②・③-A)	β版パラメータに値を入力 ⇒β版を使用 (資料③-A・④)	β版パラメータに値を入力 ⇒β版を使用 (資料③-A・④)	現行版 ⇒ドア・詳細項目カテゴリで調整 β版 ⇒ドアカテゴリで調整 (資料⑤)	資料②・③-A・④・⑤参照
3	現行版	β版	現行版					
4	現行版	β版	β版(※)					
5	β版	現行版	現行版					
6	β版	現行版	β版(※)	5種類のみ 現行版・β版パラメータが重複 ⇒β版パラメータ・集計表を使用 (資料③-B・④)	β版パラメータに値を入力 ⇒β版ドアは [ドア編集]ツールを使用 ⇒現行版ドアは [編集]ツールを使用	β版パラメータに値を入力 ⇒β版を使用 (資料③-B・④)		資料②・③-B・④・⑤参照
7	β版	β版	現行版					
8	β版	β版	β版(※)	β版を使用		β版を使用	β版 ⇒ドアカテゴリで調整 (資料⑤)	β版の対応方法 資料⑤参照

※β版ファミリ：5種類のパラメータ[建具 番号]、[建具 種類]、[建具 形式]、[建具 形式 説明]、[建具 枠 形状]については、現行版ファミリと同様にファミリパラメータとして設定されております。取り扱いについては資料④をご参照ください。