

■概要

BooT.oneにてご提供しているBooT.oneテンプレートのバージョン情報を確認する方法を説明します。
BooT.oneテンプレートはBooT.oneのアップデート時にダウンロードされますが、テンプレート内容の更新有無やテンプレートの最終更新日兼バージョンについては下記の方法にてご確認ください。

■[プロジェクト情報]での確認

[管理]タブ → [設定]パネル → [プロジェクト情報]をクリック

プロジェクト情報のダイアログをスクロール → その他グループ → プロジェクト発行日 → **テンプレートの発行日**

プロジェクトステータス → **発行したBooT.oneバージョン**

※ プロジェクトステータスは、2023年9月末リリースのBooT.one Ver.2.8.1 以降より記載しています。

プロジェクト情報

ファミリー(F): システムファミリー: プロジェクト情報

タイプ(T):

インスタンス パラメータ - このインスタンスまたはこれから作成するインスタンスに適用

パラメータ	値
その他	
プロジェクト発行日	2024.06.28
プロジェクトステータス	BooT.one Ver.3.0.0
クライアント名	
計画地住所	
プロジェクト名	〇〇〇〇新築工事
プロジェクト番号	00-00000-000
集計表_行高	

OK キャンセル

■[テンプレート改訂履歴]での確認

[プロジェクトブラウザ] → [ビュー(標準)] → [建築] → [設定用] → [製図ビュー] → [B_テンプレート改訂履歴]の最下行にて、テンプレートの最新更新履歴をご確認いただくことが可能です。

テンプレートの更新日

テンプレートの更新内容